

RUFUMLEITUNG ODER RUFNUMMERNUNTERDRÜCKUNG ÜBER DIE FRITZ!BOX EINSTELLEN



IN ZWEI SCHRITTEN ZUR RUFUMLEITUNG ODER RUFNUMMERNUNTERDRÜCKUNG ÜBER IHREN SPRACHANSCHLUSS (IM AMT) (FÜR ALLE RUFNUMMERN NUR EINMALIG NÖTIG)

SCHRITT 1: SO BEREITEN SIE IHRE FRITZ!BOX VOR

SCHRITT 2: SO AKTIVIEREN SIE DIE FUNKTION

SCHRITT 1: In den nächsten Schritten beschreiben wir Ihnen, wie Sie Ihre eigene Rufnummer in Ihrer FRITZ!Box unterdrücken können.

Bitte gehen Sie im ersten Schritt auf die Oberfläche der FRITZ!Box unter: **<http://fritz.box>**
Hier klicken Sie links in der Menü-Leiste der FRITZ!Box auf Telefonie und unter Telefonie auf „Eigene Rufnummern“. Nun klicken Sie rechts neben den Rufnummern in der Liste bitte auf das Stiftsymbol der gewünschten Rufnummer.

Gehen/Scrollen Sie nun in der Ansicht runter und klicken Sie auf „Weitere Einstellungen“ oder bei der neusten FRITZ!Box-Version klappen Sie den Punkt „Rufnummernformat“ auf.

Bitte ändern Sie Ihre Einstellung in der FRITZ!Box anhand der Abbildung für die Rufnummern ab. Diese Einstellungen finden Sie unter <http://fritz.box> bei Telefonie unter „Eigene Rufnummern“.

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. On the left is a navigation menu with 'Telefonie' selected. Under 'Telefonie', 'Eigene Rufnummern' is selected. The main content area shows the 'Rufnummernformat' settings. The 'Rufnummernformat' section is expanded, showing options for 'Landesvorwahl' and 'Ortsvorwahl'. The 'Weitere Einstellungen' section is also expanded, showing the 'Rufnummernunterdrückung (CLIR)' dropdown menu set to 'CLIR über RFC 3323 (Header)'. The 'Rufnummerübermittlung' dropdown is set to 'Deaktiviert'. The 'Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung' is set to '20'.

Bitte ein besonderes Augenmerk auf die Rufnummernunterdrückung legen.
Hier muss ausgewählt werden: CLIR über RFC 3323 (Header)

Bitte überprüfen Sie, ob bei Telefonie und Telefonie-Geräte die gewünschte ausgehende Rufnummer für die von Ihnen genutzten Telefon-Geräte eingetragen ist (z.B. FON 1, FON 2 oder DECT).

RUFUMLEITUNG ODER RUFNUMMERNUNTERDRÜCKUNG ÜBER DIE FRITZ!BOX EINSTELLEN



SCHRITT 2: So aktivieren Sie die gewünschte Funktion

Nun tippen Sie bitte an Ihrem Telefon den gewünschten Code ein und heben dann ab.

Bei schnurgebundenen analogen Telefonen erst abheben und dann den gewünschten Code zügig eingeben.

Rufnummernunterdrückung:

Rufnummernunterdrückung aktivieren	*#*31#
Rufnummernunterdrückung deaktivieren	*##31#

Rufumleitung sofort:

Rufumleitung sofort	*#*21*Rufnummer# (Rufnummer, auf die umgeleitet werden soll)
Rufumleitung sofort deaktivieren	*##21#

Anrufumleitung bei Besetzt:

Rufumleitung aktivieren	*#*67*Rufnummer# (Rufnummer, auf die umgeleitet werden soll)
Rufumleitung deaktivieren	*##67#

Anrufumleitung nach Zeit (15 sek):

Rufumleitung aktivieren	*#*61*Rufnummer# (Rufnummer, auf die umgeleitet werden soll)
Rufumleitung deaktivieren	*##61#

Nach der Eingabe ertönt kurz ein Rufton, je nach Option kommt eine kurze Ansage und dann wird das Gespräch automatisch beendet. Danach ist die gewünschte Option aktiviert.