

EINRICHTUNG ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Anleitung FRITZ!Box 7690 und FRITZ!Box 7590 AX

In wenigen Schritten zu Ihrem ENTEKA Glasfaseranschluss mit Ihrer FRITZ!Box und der Firmware-Version 8.02. Aus Sicherheitsgründen sollte Ihre FRITZ!Box immer die aktuelle Firmware haben.

Sie benötigen: einen Internet-Browser und den Ihnen zugesendeten Brief mit Ihren Einwahldaten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Highspeed-Internet von ENTEKA.

Schließen Sie zunächst Ihr externes Modem (Netzabschluss bzw. NT) über den Anschluss WAN an Ihrer FRITZ!Box an. Verwenden Sie hierfür immer ein LAN-Kabel.

Schalten Sie die FRITZ!Box ein und verbinden Sie anschließend Ihr Endgerät entweder per LAN-Kabel oder nutzen Sie das WLAN-Netzwerk der neuen FRITZ!Box. Geben Sie hierzu bitte den Netzwerkschlüssel, welchen Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box finden, ein. Beachten Sie außerdem, dass die mobilen Daten Ihres Endgerätes für die Verbindung mit dem Netzwerk der FRITZ!Box deaktiviert sein müssen.

Beachten Sie bitte auch die Beilage zu Ihrer FRITZ!Box aus der Verpackung. Starten Sie die Einstellungen, indem Sie in der Adresszeile Ihres Browsers <http://fritz.box> oder 192.168.178.1 eingeben.

Bitte geben Sie das ab Werk voreingestellte Passwort ein, welches Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box finden. Wir empfehlen, das Passwort später zu ändern.

Der FRITZ!Box-Installationsassistent führt Sie durch den Installationsprozess. Beachten Sie die Informationen und gehen Sie dann auf „Weiter“.

EINRICHTUNG ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Schritt 1: Einrichtung des Internetzugangs

Internetzugang einrichten

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

weitere Internetanbieter

anderer Internetanbieter

Name

ENTEKA

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

Schritt überspringen

Weiter >

Bitte wählen Sie die Angaben gemäß den Abbildungen und tragen Sie in das Feld „Name“ ENTEKA ein. Gehen Sie dann auf „Weiter“.

Bitte füllen Sie die Felder entsprechend der hier aufgezeigten Bilder aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Internetzugang einrichten

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

☐ Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

☒ Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Wählen Sie bitte „ONT“ aus.

Internetzugang einrichten

Ausgewählter Internetanbieter

ENTEKA

Werden Zugangsdaten benötigt?

☒ Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Benutzername

Kennwort

Kennwort

☐ Nein

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Benutzername und Kennwort entnehmen Sie bitte Ihrem persönlichen Brief mit den Einwahldaten. Heben Sie Ihre Einwahldaten bitte gesichert auf und geben Sie diese nicht weiter. Nach der Eingabe gehen Sie bitte auf „Weiter“.

EINRICHTUNG
ENTEGA GLASFASERANSCHLUSS
(MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Internetzugang einrichten

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream

Mbit/s

Upstream

Mbit/s

1

2

3

4

5

Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Tragen Sie bei Downstream und Upstream die von Ihnen gebuchte Bandbreite ein. Diese wird für interne Priorisierungen in der FRITZ!Box verwendet. Höhere Einträge beeinträchtigen eventuell die ordnungsgemäße Funktion der FRITZ!Box.

Von ENTEGA werden folgende Bandbreiten angeboten. Bitte tragen Sie die von Ihnen gebuchte Bandbreite ein.

Downstream	50Mbit/s	100Mbit/s	100Mbit/s	300Mbit/s	300Mbit/s	400Mbit/s	600Mbit/s	1.000Mbit/s
Upstream	10Mbit/s	40Mbit/s	50Mbit/s	50Mbit/s	150Mbit/s	200Mbit/s	300Mbit/s	500Mbit/s

Internetzugang einrichten

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

☒ VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

PBit

1

2

3

4

5

Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Bitte füllen Sie das Feld „VLAN-ID“ wie im Bild dargestellt mit „7“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

FRITZ!BOX-ANLEITUNG

EINRICHTUNG

ENTEGA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Bitte verbinden Sie die FRITZ!Box entsprechend der Abbildung mit dem Glasfasermodem.

Internetzugang einrichten

Glasfasermodem (ONT) mit der FRITZ!Box verbinden

Verbinden Sie die Buchse "WAN" der FRITZ!Box per LAN-Kabel mit dem Glasfasermodem (ONT).
Klicken Sie anschließend auf "Weiter".

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Ihnen wird noch einmal eine Zusammenfassung Ihrer Daten angezeigt. Um die Daten anzupassen, gehen Sie bitte auf „Zurück“ oder auf „Weiter“ für den nächsten Schritt.

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über WAN
Internetanbieter	ENTEGA
Benutzername	Benutzername
IP-Einstellungen	PPPoE
Betriebsmodus	Router

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".

☒ Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Ihre Einstellungen und der Anschluss werden geprüft und mit einem grünen Balken und einer erfolgreichen Meldung bestätigt. Falls die Prüfung negativ verläuft, dann gehen Sie bitte auf „Zurück“ und überprüfen Sie noch einmal Ihre Einwahldaten. Nach erfolgreicher Prüfung gehen Sie bitte auf „Schritt abschließen“.

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über WAN
Internetanbieter	ENTEGA
IP-Einstellungen	PPPoE
Betriebsmodus	Router

Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Schritt abschließen

EINRICHTUNG ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Schritt 2: Einrichtung der Telefonie

Wichtiger Hinweis zur Einrichtung Ihrer Rufnummern:

Bitte richten Sie Ihre Rufnummern erst ein, wenn die Vertragslaufzeit bei Ihrem bisherigen Anbieter beendet ist und die Rufnummern auf die ENTEKA übertragen wurden (Portierungstermin). Sollten Sie vorab von der ENTEKA (auf Wunsch) zusätzliche neue Rufnummern erhalten haben, dann können Sie diese jetzt einrichten und auch Ihre Endgeräte an die FRITZ!Box anschließen. Die alten Rufnummern laufen bis zur Portierung weiterhin über Ihren bisherigen Anbieter. Sie wechseln von einem ENTEKA DSL-Anschluss auf ENTEKA Glasfaseranschluss und nutzen eine zweite FRITZ!Box? Bitte nehmen Sie den bisherigen Router Ihres DSL-Anschlusses vom Netz, bevor Sie in der neuen FRITZ!Box die Telefonie mit Ihren Rufnummern einrichten.

Um telefonieren zu können, müssen Sie in den nächsten Schritten entsprechende Einstellungen vornehmen. Bitte klicken Sie dazu auf „Neue Rufnummer einrichten“ und halten Sie die Rufnummer bereit, die Sie hinterlegen möchten.

Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Status	Rufnummer ↕	Anbieter ↕	Vorauswahl ↕
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

Neue Rufnummer einrichten

✓ 2 3 4 5
Fortschritt anzeigen

Schritt überspringen

EINRICHTUNG ENTEGA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Nehmen Sie bitte die Einstellungen gemäß der Abbildung vor und geben Sie Ihre Rufnummer ein.

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Rufnummer	Rufnummer

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Unter „Weitere Rufnummer“ können Sie zusätzliche Rufnummern hinterlegen.

Bitte tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Füllen Sie außerdem bitte das Feld „Registrar“ entsprechend der Abbildung aus. Bitte tragen Sie im Feld „Ortsvorwahl“ Ihre Vorwahl ein, jedoch ohne die vorangestellte 0.

Zugangsdaten

Benutzername Benutzername

Authentifizierungsname

Kennwort Kennwort

Registrar voip.entega-medianet.de

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl Ortsvorwahl

[Weitere Einstellungen](#)

☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 [Fortschritt anzeigen](#)

EINRICHTUNG ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Nach der Eingabe können Sie die hinterlegte Rufnummer speichern. Im Anschluss wird die Einrichtung der Telefonie überprüft.

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	Rufnummer
Benutzername	Benutzername
Registrar	voip.entega-medianet.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

☒ Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

✓ 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen
< Zurück
Weiter >

Die erfolgreiche Prüfung wird mit einem grünen Balken bestätigt. Falls die Prüfung negativ verläuft, dann gehen Sie bitte auf „Zurück“ und überprüfen Sie noch einmal Ihre Einwahldaten. Nach erfolgreicher Prüfung gehen Sie bitte auf „Schritt abschließen“.

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	Rufnummer
Benutzername	Benutzername
Registrar	voip.entega-medianet.de

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

✓ 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen
< Zurück
Weiter >

Nach erfolgreicher Prüfung klicken Sie bitte auf „Weiter“.

EINRICHTUNG ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl	
	Rufnummer	voip.entega-medianet.de*	*121#	

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Neue Rufnummer einrichten

Telefoniegerät einrichten

Mit einem Telefoniegerät können Sie die eingerichtete Rufnummer sofort nutzen.

Neues Telefoniegerät einrichten

2

 Fortschritt anzeigen

Schritt abschließen

In der Übersicht erscheint nun Ihre eingerichtete Rufnummer, die mit einem grünen Punkt gekennzeichnet ist. Falls die Prüfung negativ verläuft, dann gehen Sie bitte auf „Zurück“ und überprüfen Sie noch einmal Ihre Einwahldaten. Nach erfolgreicher Prüfung gehen Sie bitte auf „Schritt abschließen“.

Ihr Internetzugang und die Telefonie sind nun erfolgreich eingerichtet. Die Schritte drei, vier und fünf können Sie nach Ihren persönlichen Präferenzen anpassen und abschließen. Viel Spaß mit dem Highspeed-Internet von ENTEKA.

EINRICHTUNG ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Anleitung FRITZ!Box 7530 AX

In wenigen Schritten zu Ihrem ENTEKA Glasfaseranschluss mit Ihrer FRITZ!Box und der Firmware-Version 8.02. Aus Sicherheitsgründen sollte Ihre FRITZ!Box immer die aktuelle Firmware haben.

Sie benötigen: einen Internet-Browser und den Ihnen zugesendeten Brief mit Ihren Einwahldaten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß mit dem Highspeed-Internet von ENTEKA.

Schließen Sie zunächst Ihr externes Modem (Netzabschluss bzw. NT) über den Anschluss LAN1 Ihrer FRITZ!Box an. Verwenden Sie hierfür immer ein LAN-Kabel.

Schalten Sie die FRITZ!Box ein und verbinden Sie anschließend Ihr Endgerät entweder per LAN-Kabel oder nutzen Sie das WLAN-Netzwerk der neuen FRITZ!Box. Geben Sie hierzu bitte den Netzwerkschlüssel, welchen Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box finden, ein. Beachten Sie außerdem, dass die mobilen Daten Ihres Endgerätes für die Verbindung mit dem Netzwerk der FRITZ!Box deaktiviert sein müssen.

Beachten Sie bitte auch die Beilage zu Ihrer FRITZ!Box aus der Verpackung. Starten Sie die Einstellungen, indem Sie in der Adresszeile Ihres Browsers <http://fritz.box> oder 192.168.178.1 eingeben.

Bitte geben Sie das ab Werk voreingestellte Passwort ein, welches Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box finden. Wir empfehlen, das Passwort später zu ändern.

Der FRITZ!Box-Installationsassistent führt Sie durch den Installationsprozess. Beachten Sie die Informationen und gehen Sie dann auf „Weiter“.

EINRICHTUNG ENTEGA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Schritt 1: Einrichtung des Internetzugangs

Internetzugang einrichten

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter weitere Internetanbieter ▼

anderer Internetanbieter ▼

Name ENTEGA

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

[Schritt überspringen](#) [Weiter >](#)

Bitte wählen Sie die Angaben gemäß den Abbildungen und gehen Sie auf „Weiter“.

Internetzugang einrichten

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

☐ Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

☒ Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Glasfasermode, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

Bitte wählen Sie „ONT“ aus. Bitte bestätigen Sie diesen Hinweis mit „Ok“.

Auf fritz.box wird Folgendes angezeigt:

Mit Übernahme der Einstellungen wird die "LAN 1"-Buchse Ihrer FRITZ!Box zur WAN-Schnittstelle (Verbindung zum Internet).

Achtung:
Die Oberfläche Ihrer FRITZ!Box ist danach nur noch über WLAN, LAN 2, LAN 3, LAN 4 erreichbar.

[Ok](#) [Abbrechen](#)

EINRICHTUNG
ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS
(MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Benutzername und Kennwort entnehmen Sie bitte Ihrem persönlichen Brief mit den Einwahldaten. Heben Sie Ihre Einwahldaten bitte gesichert auf und geben Sie diese nicht weiter. Nach der Eingabe gehen Sie bitte auf „Weiter“.

Internetzugang einrichten

Ausgewählter Internetanbieter

ENTEKA

Werden Zugangsdaten benötigt?

☒ Ja

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Benutzername

Kennwort

Kennwort

☐ Nein

1

2

3

4

5

Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Tragen Sie bei Downstream und Upstream die von Ihnen gebuchte Bandbreite ein. Diese wird für interne Priorisierungen in der FRITZ!Box verwendet. Höhere Einträge beeinträchtigen eventuell die ordnungsgemäße Funktion der FRITZ!Box.

Von ENTEKA werden folgende Bandbreiten angeboten. Bitte tragen Sie die von Ihnen gebuchte Bandbreite ein.

Downstream	50Mbit/s	100Mbit/s	100Mbit/s	300Mbit/s	300Mbit/s	400Mbit/s	600Mbit/s	1.000Mbit/s
Upstream	10Mbit/s	40Mbit/s	50Mbit/s	50Mbit/s	150Mbit/s	200Mbit/s	300Mbit/s	500Mbit/s

Internetzugang einrichten

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream

Mbit/s

Upstream

Mbit/s

1

2

3

4

5

Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Bitte füllen Sie das Feld „VLAN-ID“ wie im Bild dargestellt mit „7“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Internetzugang einrichten

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

☒ VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

7

PBit

0

1

2

3

4

5

Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

FRITZ!BOX-ANLEITUNG

EINRICHTUNG

ENTEGA GLASFASERANSCHLUSS

(MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Bitte verbinden Sie die FRITZ!Box entsprechend der Abbildung mit dem Glasfasermodem.

Internetzugang einrichten

Glasfasermodem (ONT) mit der FRITZ!Box verbinden



Verbinden Sie die Buchse "LAN 1" der FRITZ!Box per LAN-Kabel mit dem Glasfasermodem (ONT).
Klicken Sie anschließend auf "Weiter".

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

Zurück

Weiter

Ihnen wird noch einmal eine Zusammenfassung Ihrer Daten angezeigt. Um die Daten anzupassen, gehen Sie bitte auf „Zurück“ oder auf „Weiter“ für den nächsten Schritt.

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über LAN 1
Internetanbieter	ENTEGA
Benutzername	Benutzername
IP-Einstellungen	PPPoE
Betriebsmodus	Router

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".

☒ Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

Zurück

Weiter

FRITZ!BOX-ANLEITUNG

EINRICHTUNG

ENTEGA GLASFASERANSCHLUSS

(MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Ihre Einstellungen und der Anschluss werden geprüft und mit einem grünen Balken und einer erfolgreichen Meldung bestätigt. Falls die Prüfung negativ verläuft, dann gehen Sie bitte auf „Zurück“ und überprüfen Sie noch einmal Ihre Einwahldaten. Nach erfolgreicher Prüfung gehen Sie bitte auf „Schritt abschließen“.

Internetverbindung prüfen

Die Prüfung der Internetverbindung läuft ...

Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über LAN 1
Internetanbieter	ENTEGA
IP-Einstellungen	PPPoE
Betriebsmodus	Router

Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Schritt abschließen

EINRICHTUNG ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Schritt 2: Einrichtung der Telefonie

Wichtiger Hinweis zur Einrichtung Ihrer Rufnummern:

Bitte richten Sie Ihre Rufnummern erst ein, wenn die Vertragslaufzeit bei Ihrem bisherigen Anbieter beendet ist und die Rufnummern auf die ENTEKA übertragen wurden (Portierungstermin). Sollten Sie vorab von der ENTEKA (auf Wunsch) zusätzliche neue Rufnummern erhalten haben, dann können Sie diese jetzt einrichten und auch Ihre Endgeräte an die FRITZ!Box anschließen. Die alten Rufnummern laufen bis zur Portierung weiterhin über Ihren bisherigen Anbieter.

Um telefonieren zu können, müssen Sie in den nächsten Schritten entsprechende Einstellungen vornehmen. Bitte gehen Sie dazu auf „Neue Rufnummer einrichten“. Bitte halten Sie die Rufnummer bereit, die Sie von uns erhalten haben. Nehmen Sie bitte die Einstellungen gemäß der Abbildung vor und gehen Sie am Ende auf „Weiter“.

Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Status	Rufnummer ↕	Anbieter ↕	Vorauswahl ↕
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

Neue Rufnummer einrichten

✓

2

3

4

5

Fortschritt anzeigen

Schritt überspringen

Bitte tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Füllen Sie außerdem bitte das Feld „Registrar“ entsprechend der Abbildung aus. Bitte tragen Sie im Feld „Ortsvorwahl“ Ihre Vorwahl ein, jedoch ohne die vorangestellte 0.

Zugangsdaten

Benutzername	Benutzername
Authentifizierungsname	
Kennwort	Kennwort
Registrar	voip.entega-medianet.de
Proxy-Server	

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl	Ortsvorwahl
-------------	--

[Weitere Einstellungen ▾](#)

Nach der Eingabe können Sie die hinterlegte Rufnummer speichern. Im Anschluss wird die Einrichtung der Telefonie überprüft.

EINRICHTUNG ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	Rufnummer
Benutzername	Benutzername
Registrar	voip.enteka-medianet.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

☒ Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

✓ 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	Rufnummer
Benutzername	Benutzername
Registrar	voip.enteka-medianet.de

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie läuft ...

✓ 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Nach erfolgreicher Prüfung klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	Rufnummer
Benutzername	Benutzername
Registrar	voip.enteka-medianet.de

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

✓ 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

EINRICHTUNG ENTEKA GLASFASERANSCHLUSS (MEHRGERÄTEANSCHLUSS)



Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl	
	Rufnummer	voip.entega-medianet.de*	*121#	

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Neue Rufnummer einrichten

Telefoniegerät einrichten

Mit einem Telefoniegerät können Sie die eingerichtete Rufnummer sofort nutzen.

Neues Telefoniegerät einrichten

2

 Fortschritt anzeigen

Schritt abschließen

In der Übersicht erscheint nun Ihre eingerichtete Rufnummer, die mit einem grünen Punkt gekennzeichnet ist. Falls die Prüfung negativ verläuft, dann gehen Sie bitte auf „Zurück“ und überprüfen Sie noch einmal Ihre Einwahldaten. Nach erfolgreicher Prüfung gehen Sie bitte auf „Schritt abschließen“.

Ihr Internetzugang und die Telefonie sind nun erfolgreich eingerichtet. Die Schritte drei, vier und fünf können Sie nach Ihren persönlichen Präferenzen anpassen und abschließen. Viel Spaß mit dem Highspeed-Internet von ENTEKA.